



# Manual de Usuario

BudgeTone-101  
BudgeTone-102  
BudgeTone-200

Teléfono IP



Grandstream Networks, Inc.

## Ilustración del teléfono








La foto a continuación ilustra la apariencia del teléfono IP BudgeTone-101/102/200 entregado en sus oficinas.




## Descripción de cada uno de los íconos de la pantalla y botones del teléfono IP

### 1. Pantalla



Icono	Descripción
	<p>Indica el estado de la conexión de red.                      Apagado: si no hay conexión                      Parpadea: cuando está tratando de obtener una dirección IP o de conectarse a la central                      Encendido: cuando está todo bien                      Borde encendido: (sólo en el BT-200) indica que sí hay conexión de red pero no hay conexión con la central.</p>
	<p>Aparece en la pantalla cuando el auricular esta descolgado.                      Desaparece de la pantalla cuando el auricular esta colgado.</p>
	<p>Condición del Parlante y Auricular                      Parpadea: cuando el teléfono suena                      Apagado: cuando el parlante y auricular están apagados                      Encendido: cuando el parlante y auricular están encendidos</p>
	<p>Escala del Volumen del auricular y del parlante. Se puede ajustar de 0 a 7 el volumen.</p>
	<p>Reloj</p>
	<p>Llamadas registradas</p>
	<p>Separador de la dirección IP del teléfono.</p>

2. Botones	Descripción
0-9, *, #	
	Aumenta/Reduce el volumen del auricular y del parlante.
MENU	Este botón es para cambiar configuraciones técnicas del teléfono y normalmente lo utilizará el técnico únicamente.
CALLED	Descuelgue el auricular y presionando este botón aparecerá la lista de números marcados, para ver cada uno de los números siga presionando <b>CALLED</b> hasta verlos todos. Si quiere llamar alguno de esos números presione <b>SEND</b> .
CALLERS	Descuelgue el auricular y presionando este botón aparecerá la lista de llamadas recibidas, para ver cada uno de los números siga presionando <b>CALLED</b> hasta verlos todos. Si quiere llamar alguno de esos números presione <b>SEND</b> .
MESSAGE	Al presionar este botón el sistema le solicitará la clave del buzón para poder ingresar y escuchar los mensajes.
HOLD	Este botón pone la llamada en espera. La persona que había llamado escucha una música mientras espera.
TRANSFER	<p>Transfiere la llamada a otra extensión.</p> <p>Para transferir una llamada sin anunciar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presione <b>TRANSFER</b></li> <li>2. Marque la extensión</li> <li>3. Presione <b>SEND</b></li> </ol> <p>Para anunciar y después transferir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presione <b>FLASH</b> para pasarse a la otra línea</li> <li>2. Marque la extensión</li> <li>3. Presione <b>SEND</b></li> <li>4. Anuncie la llamada</li> <li>5. Para transferir presione <b>TRANSFER</b>, si no desea transferir presione <b>FLASH</b> para regresar a la primera línea.</li> </ol>
CONFERENCE	<p>Establece una conferencia entre usted y otras dos personas. Para iniciar una conferencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Llame a la primera persona</li> <li>2. Oprima <b>CONFERENCE</b> para poner a la primera persona en espera y recibir tono</li> <li>3. Llame a la segunda persona</li> <li>4. Oprima <b>CONFERENCE</b> para iniciar la conferencia</li> </ol>
FLASH	Con este teléfono puede tener dos llamadas al mismo tiempo. El botón <b>FLASH</b> le permite pasarse de una

	llamada a otra.
<b>MUTE/DEL</b>	Sirve para que la otra persona no escuche lo que usted habla. Presione una vez para activar. Presione de nuevo para que le escuchen de nuevo. También se usa para borrar dígitos al marcar. También sirve para rechazar una llamada: cuando está sonando el teléfono si no desea tomar la llamada presione una vez para rechazarla.
<b>SEND</b>	Use este botón para iniciar la llamada inmediatamente después de marcar; de otro modo el teléfono espera 4 segundos antes de iniciar la llamada. También sirve para volver a llamar al último número marcado (Redial). Cuando se están revisando las llamadas recibidas o llamadas hechas, se usa para indicarle al teléfono que marque el número seleccionado.
<b>SPEAKER</b>	Activa/Desactiva el altavoz.

### 3. Otras funciones

#### 3.1 Desvío de llamadas

*Desvío permanente:* marque \*72, espere el tono, marque la extensión a la que quiere desviar y luego **SEND**. Esto desvía todas las llamadas siempre.

Para cancelar el desvío permanente: marque \*73.

*Desvío en caso de que no conteste:* marque \*92, espere el tono, marque la extensión a la que quiere desviar y luego **SEND**. Esto desvía la llamada sólo si usted no contesta después de 4 timbradas.

Para cancelar el desvío: marque \*93.

#### 3.2 Llamada en espera

Este teléfono permite tener dos llamadas al mismo tiempo. Mientras usted habla por una línea, la otra línea se pone en espera.

Si está en medio de una llamada y desea hacer una segunda llamada sin colgar la primera, presione **FLASH** para pasarse a la otra línea y marque normalmente. Después puede presionar **FLASH** para regresar a la primera llamada.

Si está en medio de una llamada y le entra una segunda llamada, presione **FLASH** para poner en espera a la primera y contestar la segunda.

Si no desea que le entre una segunda llamada cuando ya está en medio

de otra puede desactivar este servicio marcando \*50. Esto hace que quien lo llame obtenga un tono de ocupado si usted ya está hablando con otra persona. Marque \*51 para reactivar el servicio.

Note que si usted ya tiene dos llamadas activas, si una tercera persona le llama le sonará ocupado.